NEC

ESMPRO/ServerAgent (Linux 版)

インストレーションガイド

商標および著作権について

本ソフトウェアの著作権は日本電気株式会社が有しています。

- * ESMPRO は、日本電気株式会社の登録商標です。
- * Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- * その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。 実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NEC の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

©NEC Corporation 2008

目 次

1.	はじめに	1
1	はじめに	. 1
	セットアップを始める前に	
2 2 2	2.1. 必要なパッケージの確認 2.2. サーバマネージメントドライバのインストール 2.3. SNMP サービスの設定 2.4. ファイアウォールの設定 2.5. SELinux の設定	. 2 . 2 . 3
3.	セットアップ	5
3	3. 1. サーバマネージメントドライバのセットアップ 3. 1. 1. インストール 3. 1. 2. アンインストール 3. 2. ESMPRO/ServerAgent のセットアップ 3. 2. 1. インストール 3. 2. 2. アンインストール	. 5 . 6 . 6
4.	ESMPRO/ServerAgent で提供する機能	8
5.	必須パッケージー覧	9
6.	補足説明	16

1. はじめに

本書ではサーバ管理ユーティリティ「ESMPRO/ServerAgent」のインストレーションについて記述しています。

ESMPRO/ServerAgent は、本装置のハードディスクドライブに出荷時にインストール済みです。 本書では「マニュアルインストール」時の「ESMPRO/ServerAgent」のインストール手順を説明します。

1.1. ソフトウェア使用条件

ソフトウェアを使用するにあたって、ソフトウェアのご使用条件をお読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諾ください。

2. セットアップを始める前に

インストールならびにセットアップの前に必ずお読みください。

2.1. 必要なパッケージの確認

ESMPRO/ServerAgent を使用するためには、『5.必須パッケージ一覧』に記載されているパッケージが必要です。

インストールされていないパッケージがある場合は、インストールをお願い致します。

2.2. サーバマネージメントドライバのインストール

ESMPRO/ServerAgent を使用するためには、サーバマネージメントドライバをインストールする必要があります。

インストール手順については、「サーバマネージメントドライバのセットアップ」を参照してください。

2.3. SNMP サービスの設定

ESMPRO/ServerManager から監視する場合は、SNMP 環境設定ファイル(/etc/snmp/snmpd.conf)を変更してコミュニティの権利を「READ WRITE」以上に設定する必要があります。

####

Third, create a view for us to let the group have rights to:

name incl/excl subtree mask(optional)

view all included .1 80

####

Finally, grant the group read-only access to the systemview view.

group context sec.model sec.level prefix read write notif access notConfigGroup "" any noauth exact all all none

各設定内容の詳細につきましては、SNMP のヘルプを参照してください。 snmpd のヘルプは、以下のコマンドを実行することで確認することができます。 # man snmpd

2.4. ファイアウォールの設定

ESMPRO/ServerManager から ESMPRO/ServerAgent がインストールされた装置を監視する場合、以下のポートを利用して行います。お使いの環境でファイアウォールの設定をされる場合は、これらへのアクセスを許可する設定を行ってください。

■ ServerManager ⇔ ServerAgent 間

機能	Manager	方向	Agent	備考
データビューア/死活監視(SNMP)	不定	\rightarrow	161/udp	snmp
		←		
マネージャ通報(SNMP)	162/udp	←	不定	snmp-trap
マネージャ通報(TCP/IP in Band)	31134/tcp	←	不定	
		\rightarrow		
マネージャ経由エクスプレス通報	31136/tcp	←	不定	
		\rightarrow		
Remote Wake Up	不定	\rightarrow	10101/udp	magic packet

- ※双方向のものは、上段の矢印が通信開始時のもので、下段は折り返しの通信を示します。
- ※マネージャ通報(TCP/IP in Band)で使用するポート番号は、通報の設定画面より変更することができます。
- ※『不定』の箇所は通信開始時に未使用のポートを使用します。 そのため、固定することはできません。

■ ServerAgent ⇔ メールサーバ 間

機能	Agent	方向	メール	備考
			サーバ	
エクスプレス通報サービス	不定	\rightarrow	25/tcp	smtp
(インターネットメール)		←		
		\rightarrow	110/tcp	pop3**
		↓		

※POP before SMTP 対応バージョンのエクスプレス通報サービスを導入している場合のみです。 Linux 版では、ESMPRO/ServerAgent 4.1.12-1 以降が対象となります。

■ ServerAgent ⇔ ServerAgent 間

ESMPRO/ServerAgent は以下の内部ポートを使用しています。

iptables を使ったパケットフィルタリング設定をする場合は、これらへのアクセスを許可する設定をおこなってください。

機能	ポート番号	プロトコル
portmap	111	TCP
	111	UDP
ESMPRO/ServerAgent	32767 以上	TCP

2.5. SELinux の設定

ESMPRO/ServerAgent は snmpd を利用しています。

SELinux 機能が有効となっている場合は、以下のコマンドを実行し、snmpd の制限を解除してください。

setsebool -P snmpd_disable_trans 1

/etc/init.d/snmpd restart

SELinux 機能の設定状況は、sestatus コマンドを実行することで確認してください。「SELinux status:」が「enabled」と表示される場合、SELinux 機能が有効になっています。

sestatus -v

SELinux status: enabled ←ここをチェックしてください。

:

3. セットアップ

ESMPRO/ServerAgent を使用するためには、サーバマネージメントドライバをインストールする必要があります。

3.1. サーバマネージメントドライバのセットアップ

3.1.1. インストール

- 1) root 権限のあるユーザでログインする。
- 2) 装置に添付されている EXPRESSBUILDER を DVD ドライブに挿入し、マウントする。
- 3) サーバマネージメントドライバが格納されているディレクトリへ移動する。 # cd /(マウントポイント)/ XXX/Inx/pp/svmdrv/

サーバマネージメントドライバは、EXPRESSBUILDER の XXX/Inx/pp/svmdrv/配下に格納されています ※ XXX は、EXPRESSBUILDER により異なります

- 4) 上記ディレクトリ配下のインストールスクリプトを実行する。 # sh rasinst.sh
- 5) アンマウントし、EXPRESSBUILDER を取り出す。

サーバマネージメントドライバは、OS 起動時にロードされます。

備考:上記ディレクトリが無い、あるいは、EXPRESSBUILDER に格納されている。 サーバマネージメントドライバが使用中のカーネルバージョンに対応し ていない場合、以下のサイトから、使用中の装置、カーネルバージョン に対応したサーバマネージメントドライバをダウンロードしてください。

http://www.express.nec.co.jp/linux/dload/esmpro/index.html

3.1.2. アンインストール

- 1) root 権限のあるユーザでログインする。
- 2) サーバマネージメントドライバがインストールされているかどうか、rpm コマンドで確認する。
 - # rpm -q libnechwid
 - # rpm -q libnechwmtr
 - # rpm -q libnecipmi
 - # rpm -q libnecsmbios
 - # rpm -qa | grep necipmi15
 - # rpm -qa | grep necrasconf

- ※ 装置によっては、インストールされていない rpm パッケージもあります。
- 3) インストールされている場合、以下のrpmコマンドで削除する。# rpm -e rpm 名
 - ※ 手順2で確認した、インストールされている全てのrpmパッケージを削除してください。 necipmi15に関するrpmパッケージに依存関係がある場合は、共に削除してください。

3.2. ESMPRO/ServerAgent のセットアップ

3.2.1. インストール

- 1) root 権限のあるユーザでログインする。
- 2) 装置に添付されている EXPRESSBUILDER を DVD ドライブに挿入し、マウントする。
- 3) ESMPRO/ServerAgent が格納されているディレクトリへ移動する。 # cd /(マウントポイント)/ XXX/Inx/pp/esmpro_sa/

ESMPRO/ServerAgent は、EXPRESSBUILDER の XXX/Inx/pp/esmpro_sa/ 配下に格納されています。

- ※ XXX は、EXPRESSBUILDERにより異なります。
- 4) 上記ディレクトリ配下のインストールスクリプトを実行する。 # sh esminst. sh
- 5) アンマウントし、EXPRESSBUILDER を取り出してから、システムを再起動する。
 - # sync
 - # reboot



ESMPRO/ServerAgent から ESMPRO/ServerManager に通報を行うためには、再起動後に「通報設定機能」で通報手段の設定を行う必要があります。通報手段の設定方法は EXPRESSBUILDER に格納されている「ESMPRO/ServerAgent ユーザーズガイド」を参照してください。

- ◆ esminst.sh で実行する処理について
 - esminst. sh では、以下の処理を実行します。
 - 1. snmpd の起動設定
 - # /sbin/chkconfig level 345 snmpd on
 - 2. portmap の起動設定
 - # /sbin/chkconfig —level 345 portmap on
 - 3. ESMPRO/ServerAgent のインストール
 - 4. ESMPRO/ServerAgent の言語設定(Asianux Server 3 のみ) ESMPRO/ServerAgent を日本語環境で動作するよう設定。

3.2.2. アンインストール

1) root 権限のあるユーザでログインする。

2) インストールされている ESMPRO/ServerAgent のパッケージを rpm コマンドで確認をする。

rpm -qa | grep Esmpro

パッケージ名の後ろの数字がバージョンとなります。

また、パッケージ名の一部が type を表しています。

以下の出力例の場合、バージョン 4.2 の type3 がインストールされています。

Esmpro-common-4. 2. x-x

Esmpro-Express-4. 2. x-x

Esmpro-type3-4. 2. x-x

- 3) rpm コマンドでアンインストールする。
 - ・type3 がインストールされている場合

rpm -e Esmpro-type3

rpm -e Esmpro-Express

rpm -e Esmpro-common

svnc

・type1 がインストールされている場合

rpm -e Esmpro-type1

rpm -e Esmpro-Express

rpm -e Esmpro-common

sync

4. ESMPRO/ServerAgent で提供する機能

ESMPRO/ServerAgent では以下の機能を提供します。 ※ お使いの装置によりサポート機能に違いがあります。

1) ESMPRO/ServerManager 関連

自動登録機能(オペレーションウィンド)

死活監視(オペレーションウィンド)

構成管理 (データビューア)

データビューアのサポートツリー

- ・ハードウェア
- ・システム
- I/0 デバイス
- システム環境
- ・ ソフトウェア
- ・ ネットワーク
- BIOS
- ・ ローカルポーリング
- ・ストレージ
- ファイルシステム

しきい値変更 (データビューア)

ローカルポーリング(データビューア)

障害通報 (アラートビューア)

リモートシャットダウン機能(アラートビューア)

2) 監視機能

CPU 負荷監視

Sys log 監視

ストレージ監視

ファイルシステム監視

LAN 監視

ディスクアレイ監視

温度監視

雷圧監視

ファン監視

電源監視

メモリ監視

CPU 縮退監視

OS ストール監視 (WDT)

ソフトウェア電源スイッチ

ESRAS ユーティリティ

3) 通報機能

Syslog 登録

SNMP 通報

TCP/IP 通報(In-Band/Out-of-Band)

5. 必須パッケージ一覧

ESMPRO/ServerAgent を使用するためには、以下のパッケージが必要です。 インストールされていないパッケージがある場合は、インストールをお願い致します。 パッケージには依存関係がありますので、「Grp1→Grp2→Grp3」の順にインストールしてください。

アーキテクチャ毎のパッケージが存在する場合は、ESMPRO/ServerAgent をインストールする環境と同じアーキテクチャのパッケージ(拡張子前がアーキテクチャです)をインストールしてください。例)net-snmp パッケージをインストールしたい場合

IA32 系 : net-snmp-*-i386.rpm EM64T 系 : net-snmp-*-x86_64.rpm

elfutils-libelf-devel と elfutils-libelf-devel-static および elfutils-devel と elfutils-devel と elfutils-devel-static は相互依存のため、以下のように同時にインストールしてください。 IA32 系 :

rpm - ivh elfutils-devel-*.i386.rpm

rpm - ivh elfutils-libelf-devel-*.i386.rpm

EM64T 系:

rpm - ivh elfutils-devel-*.x86_64.rpm

rpm - ivh elfutils-libelf-devel-*. x86_64. rpm

ESMPRO/ServerAgent 必須パッケージー覧(Red Hat Enterprise Linux 5系)						
Red Ha	t Enterprise Linux 5.2					
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CDディスク 番号	EM64T 系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CD ディスク 番号	
Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)	Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)	
	elfutils-libelf-devel-static	(disc2)		elfutils-libelf-devel-static	(disc2)	
	elfutils-libs	(disc2)		elfutils-libs	(disc2)	
	libselinux-devel	(disc2)		libselinux-devel	(disc2)	
	libsepol-devel	(disc2)		libsepol-devel	(disc2)	
	sqlite-devel	(disc2)		sqlite-devel	(disc2)	
Grp2	beecrypt-devel	(disc2)	Grp2	beecrypt-devel	(disc3)	
	elfutils-devel	(disc3)		elfutils-devel	(disc4)	
	elfutils-devel-static	(disc3)		elfutils-devel-static	(disc4)	
	lm_sensors	(disc2)		lm_sensors	(disc2)	
	net-snmp	(disc4)		net-snmp	(disc4)	
	net-snmp-libs	(disc1)		net-snmp-libs	(disc1)	
	perl	(disc1)		perl	(disc1)	
	rpm-devel	(disc2)		rpm-devel	(disc3)	
	slang-devel	(disc2)		slang-devel	(disc2)	
	tcp_wrappers	(disc1)		tcp_wrappers	(disc1)	
Grp3	chkconfig	(disc1)	Grp3	chkconfig	(disc1)	
	compat-libstdc++-296	(disc2)		compat-libstdc++-33	(disc3)	
	glibc	(disc1)		glibc	(disc1)	
	initscripts	(disc1)		initscripts	(disc1)	
	libstdc++	(disc1)		libstdc++	(disc1)	
	net-snmp-devel	(disc4)		net-snmp-devel	(disc5)	
	net-snmp-utils	(disc4)		net-snmp-utils	(disc4)	
	newt	(disc1)		newt	(disc1)	
	newt-devel	(disc2)		newt-devel	(disc3)	
	portmap	(disc1)		portmap	(disc1)	
	sed	(disc1)		sed	(disc1)	
	slang	(disc1)		slang	(disc1)	
	tar	(disc1)		tar	(disc1)	

※RHEL5.2 に含まれる net-snmp パッケージ(5.3.1-24.el5)には、メモリリークが発生する問題があります。 問題が発生しない net-snmp パッケージに戻すことで、問題を回避できます。

Red Hat Network より以下のパッケージをダウンロードいただき、net-snmp をバージョンダウンしてください。

- ・x86 の場合
 - net-snmp-5. 3. 1-19. el5_1. 4. i386. rpm
 - net-snmp-devel-5. 3. 1-19. el5_1. 4. i386. rpm
 - net-snmp-libs-5. 3. 1-19. el5_1. 4. i386. rpm
 - net-snmp-utils-5.3.1-19.el5_1.4.i386.rpm
- EM64T の場合
- net-snmp-5. 3. 1-19. el5_1. 4. x86_64. rpm
- net-snmp-devel-5. 3. 1-19. el5_1. 4. i386. rpm
- net-snmp-devel-5. 3. 1-19. el5_1. 4. x86_64. rpm
- net-snmp-libs-5.3.1-19.el5_1.4.i386.rpm
- net-snmp-libs-5. 3. 1-19. el5_1. 4. x86_64. rpm
- net-snmp-utils-5. 3. 1-19. el5_1. 4. x86_64. rpm

バージョンを戻すことになるため、適用の際は以下のオプション指定で、rpm コマンドを実行してください。 # rpm -Uvh -oldpackage * rpm

Red Ha	t Enterprise Linux 5.1		•		
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CD ディスク 番号	EM64T系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CD ディスク 番号
Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)	Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)
	elfutils-libelf-devel-static	(disc2)		elfutils-libelf-devel-static	(disc2)
	elfutils-libs	(disc2)		elfutils-libs	(disc2)
	libselinux-devel	(disc2)		libselinux-devel	(disc2)
	libsepol-devel	(disc2)		libsepol-devel	(disc2)
	sqlite-devel	(disc2)		sqlite-devel	(disc2)
Grp2	beecrypt-devel	(disc2)	Grp2	beecrypt-devel	(disc3)
	elfutils-devel	(disc3)		elfutils-devel	(disc4)
	elfutils-devel-static	(disc3)		elfutils-devel-static	(disc4)
	libtermcap-devel	(disc2)		libtermcap-devel	(disc2)
	lm_sensors	(disc2)		lm_sensors	(disc2)
	net-snmp-libs	(disc1)		net-snmp-libs	(disc1)
	perl	(disc1)		per l	(disc1)
	rpm-devel	(disc2)		rpm-devel	(disc3)
	tcp_wrappers	(disc1)		tcp_wrappers	(disc1)
Grp3	chkconfig	(disc1)	Grp3	chkconfig	(disc1)
	compat-libstdc++-296	(disc2)		compat-libstdc++-33	(disc3)
	glibc	(disc1)		glibc	(disc1)
	initscripts	(disc1)		initscripts	(disc1)
	libstdc++	(disc1)		libstdc++	(disc1)
	net-snmp	(disc3)		net-snmp	(disc4)
	net-snmp-devel	(disc3)		net-snmp-devel	(disc4)
	net-snmp-utils	(disc3)		net-snmp-utils	(disc4)
	newt	(disc1)		newt	(disc1)
	newt-devel	(disc2)		newt-devel	(disc2)
	portmap	(disc1)		portmap	(disc1)
	sed	(disc1)		sed	(disc1)
	slang	(disc1)		slang	(disc1)
	slang-devel	(disc2)		slang-devel	(disc2)
	tar	(disc1)		tar	(disc1)

ESMPRO/ServerAgent 必須パッケージ一覧(Red Hat Enterprise Linux 4系)							
Red Ha	t Enterprise Linux 4.7						
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CD ディスク 番号	EM64T 系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CDディスク 番号		
Grp1	elfutils	(disc2)	Grp1	elfutils	(disc2)		
	elfutils-libelf-devel	(disc4)		elfutils-libelf-devel	(disc5)		
Grp2	beecrypt-devel	(disc4)	Grp2	beecrypt-devel	(disc5)		
	elfutils-devel	(disc4)		elfutils-devel	(disc5)		
	libtermcap-devel	(disc3)		libtermcap-devel	(disc3)		
	lm_sensors	(disc2)		lm_sensors	(disc2)		
	rpm-devel	(disc3)		rpm-devel	(disc4)		
Grp3	chkconfig	(disc2)	Grp3	chkconfig	(disc2)		
	compat-libstdc++-296	(disc4)		compat-libstdc++-33	(disc2)		
	glibc	(disc2)		glibc	(disc2)		
	initscripts	(disc2)		initscripts	(disc2)		
	libstdc++	(disc2)		libstdc++	(disc2)		
	net-snmp	(disc2)		net-snmp	(disc2)		
	net-snmp-devel	(disc5)		net-snmp-devel	(disc5)		
	net-snmp-utils	(disc4)		net-snmp-utils	(disc5)		
	newt	(disc2)		newt	(disc2)		
	newt-devel	(disc3)		newt-devel	(disc4)		
	portmap	(disc2)		portmap	(disc2)		
	sed	(disc2)		sed	(disc2)		
	slang	(disc2)		slang	(disc2)		
	slang-devel	(disc3)		slang-devel	(disc4)		
	tar	(disc2)		tar	(disc2)		

Red Ha	t Enterprise Linux 4.6	·			
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	ー CD ディスク 番号	EM64T系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	ー CD ディスク 番号
Grp1	elfutils	(disc2)	Grp1	elfutils	(disc2)
	elfutils-libelf-devel	(disc5)		elfutils-libelf-devel	(disc5)
Grp2	beecrypt-devel	(disc5)	Grp2	beecrypt-devel	(disc5)
	elfutils-devel	(disc5)		elfutils-devel	(disc5)
	libtermcap-devel	(disc3)		libtermcap-devel	(disc3)
	lm_sensors	(disc2)		lm_sensors	(disc2)
	rpm-devel	(disc3)		rpm-devel	(disc4)
Grp3	chkconfig	(disc2)	Grp3	chkconfig	(disc2)
	compat-libstdc++-296	(disc4)		compat-libstdc++-33	(disc2)
	glibc	(disc2)		glibc	(disc2)
	initscripts	(disc2)		initscripts	(disc2)
	libstdc++	(disc2)		libstdc++	(disc2)
	net-snmp	(disc2)		net-snmp	(disc2)
	net-snmp-devel	(disc5)		net-snmp-devel	(disc5)
	net-snmp-utils	(disc4)		net-snmp-utils	(disc5)
	newt	(disc2)		newt	(disc2)
	newt-devel	(disc3)		newt-devel	(disc4)
	portmap	(disc2)		portmap	(disc2)
	sed	(disc2)		sed	(disc2)
	slang	(disc2)		slang	(disc2)
	slang-devel	(disc3)		slang-devel	(disc4)
	tar	(disc2)		tar	(disc2)

Red Ha	t Enterprise Linux 4.5				
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CD ディスク 番号	EM64T 系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CD ディスク 番号
Grp1	elfutils	(disc2)	Grp1	elfutils	(disc2)
	elfutils-libelf-devel	(disc4)		elfutils-libelf-devel	(disc5)
Grp2	beecrypt-devel	(disc4)	Grp2	beecrypt-devel	(disc5)
	elfutils-devel	(disc4)		elfutils-devel	(disc5)
	libtermcap-devel	(disc3)		libtermcap-devel	(disc3)
	lm_sensors	(disc2)		lm_sensors	(disc2)
	rpm-devel	(disc3)		rpm-devel	(disc3)
Grp3	chkconfig	(disc2)	Grp3	chkconfig	(disc2)
	compat-libstdc++-296	(disc4)		compat-libstdc++-33	(disc2)
	glibc	(disc2)		glibc	(disc2)
	initscripts	(disc2)		initscripts	(disc2)
	libstdc++	(disc2)		libstdc++	(disc2)
	net-snmp	(disc2)		net-snmp	(disc2)
	net-snmp-devel	(disc5)		net-snmp-devel	(disc5)
	net-snmp-utils	(disc4)		net-snmp-utils	(disc4)
	newt	(disc2)		newt	(disc2)
	newt-devel	(disc3)		newt-devel	(disc3)
	portmap	(disc2)		portmap	(disc2)
	sed	(disc2)		sed	(disc2)
	slang	(disc2)		slang	(disc2)
	slang-devel	(disc3)		slang-devel	(disc3)
	tar	(disc2)		tar	(disc2)

ESMPRO/ServerAgent 必須パッケージー覧(Asianux Server 3 系)						
Asianu	x Server 3.0 SP1					
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CDディスク 番号	EM64T 系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CDディスク 番号	
Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)	Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)	
	elfutils-libelf-devel-static	(disc2)		elfutils-libelf-devel-static	(disc2)	
	elfutils-libs	(disc2)		elfutils-libs	(disc2)	
	libselinux-devel	(disc2)		libselinux-devel	(disc2)	
	libsepol-devel	(disc2)		libsepol-devel	(disc2)	
	libsysfs	(disc2)		libsysfs	(disc2)	
	sqlite-devel	(disc2)		sqlite-devel	(disc2)	
Grp2	beecrypt-devel	(disc2)	Grp2	beecrypt-devel	(disc2)	
	elfutils-devel	(disc3)		elfutils-devel	(disc2)	
	elfutils-devel-static	(disc3)		elfutils-devel-static	(disc2)	
	lm_sensors-2.10.0-3.1.2AXS3	(disc2)		lm_sensors	(disc2)	
	net-snmp-libs	(disc1)		net-snmp-libs	(disc1)	
	rpm-devel	(disc3)		rpm-devel	(disc2)	
Grp3	chkconfig	(disc1)	Grp3	chkconfig	(disc1)	
	compat-libstdc++-296	(disc2)		compat-libstdc++-33	(disc2)	
	glibc	(disc1)		glibc	(disc1)	
	initscripts	(disc1)		initscripts	(disc1)	
	libstdc++	(disc1)		libstdc++	(disc1)	
	net-snmp	(disc3)		net-snmp	(disc2)	
	net-snmp-devel	(disc3)		net-snmp-devel	(disc3)	
	net-snmp-utils	(disc3)		net-snmp-utils	(disc2)	
	newt	(disc1)		newt	(disc1)	
	newt-devel	(disc2)		newt-devel	(disc3)	
	portmap	(disc1)		portmap	(disc1)	
	sed	(disc1)		sed	(disc1)	
	slang	(disc1)		slang	(disc1)	
	slang-devel	(disc2)		slang-devel	(disc2)	
	tar	(disc1)		tar	(disc1)	

Asianu	x Server 3.0				
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CDディスク 番号	EM64T系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CD ディスク 番号
Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)	Grp1	elfutils-libelf-devel	(disc2)
	elfutils-libelf-devel-static	(disc2)		elfutils-libelf-devel-static	(disc2)
	elfutils-libs	(disc2)		elfutils-libs	(disc2)
	libselinux-devel	(disc2)		libselinux-devel	(disc2)
	libsepol-devel	(disc2)		libsepol-devel	(disc2)
	libsysfs	(disc2)		libsysfs	(disc2)
	sqlite-devel	(disc2)		sqlite-devel	(disc2)
Grp2	beecrypt-devel	(disc2)	Grp2	beecrypt-devel	(disc2)
	elfutils-devel	(disc3)		elfutils-devel	(disc2)
	elfutils-devel-static	(disc3)		elfutils-devel-static	(disc2)
	lm_sensors	(disc2)		lm_sensors	(disc2)
	net-snmp-libs	(disc1)		net-snmp-libs	(disc1)
	rpm-devel	(disc3)		rpm-devel	(disc2)
Grp3	chkconfig	(disc1)	Grp3	chkconfig	(disc1)
	compat-libstdc++-296	(disc2)		compat-libstdc++-33	(disc2)
	glibc	(disc1)		glibc	(disc1)

initscripts	(disc1)	initscripts	(disc1)
libstdc++	(disc1)	libstdc++	(disc1)
net-snmp	(disc3)	net-snmp	(disc2)
net-snmp-devel	(disc3)	net-snmp-devel	(disc3)
net-snmp-utils	(disc3)	net-snmp-utils	(disc2)
newt	(disc1)	newt	(disc1)
newt-devel	(disc2)	newt-devel	(disc3)
portmap	(disc1)	portmap	(disc1)
sed	(disc1)	sed	(disc1)
slang	(disc1)	slang	(disc1)
s lang-deve l	(disc2)	slang-devel	(disc2)
tar	(disc1)	tar	(disc1)

ESMPRO/ServerAgent 必須パッケージ一覧(MIRACLE LINUX V4 系)					
MIRACLE LINUX V4 SP2					
IA32 系	パッケージ名(*. i386. rpm)	CD ディスク 番号	EM64T 系	パッケージ名(*. x86_64. rpm)	CD ディスク 番号
Grp1	elfutils	(disc2)	Grp1	elfutils	(disc2)
	elfutils-libelf-devel	(disc2)		elfutils-libelf-devel	(disc2)
Grp2	elfutils-devel	(disc2)	Grp2	elfutils-devel	(disc2)
	libtermcap-devel	(disc2)		libtermcap-devel	(disc2)
	lm_sensors	(disc1)		lm_sensors	(disc1)
	net-snmp-libs	(disc1)		net-snmp-libs	(disc1)
Grp3	chkconfig	(disc1)	Grp3	chkconfig	(disc1)
	compat-libstdc++-296	(disc2)		compat-libstdc++-33	(disc3)
	glibc	(disc1)		glibc	(disc1)
	initscripts	(disc1)		initscripts	(disc1)
	libstdc++	(disc1)		libstdc++	(disc1)
	net-snmp	(disc1)		net-snmp	(disc1)
	net-snmp-devel	(disc2)		net-snmp-devel	(disc2)
	net-snmp-utils	(disc2)		net-snmp-utils	(disc2)
	newt	(disc1)		newt	(disc1)
	newt-devel	(disc2)		newt-devel	(disc2)
	portmap	(disc1)		portmap	(disc1)
	sed	(disc1)		sed	(disc1)
	slang	(disc1)		slang	(disc1)
	slang-devel	(disc2)		slang-devel	(disc2)
	tar	(disc1)		tar	(disc1)

6. 補足説明

- ESMPRO/ServerAgent の syslog へのメッセージ出力言語について
 - ESMPRO/ServerAgent の syslog へのメッセージ出力を英語で出力する場合は、以下を実施してください。
 - ●Asianux Server 3/ Asianux Server 3 SP1 の場合

```
ESMPRO/ServerAgent 関連の以下のシェルの記載内容を下記のように修正をしてください。
(修正前)
export LANG=ja_JP.UTF-8
(修正後)
export LANG=en_US.UTF-8

/etc/init.d/ESMamvmain
ESMcmn
ESMfilesys
ESMIan
```

ESMmlx

ESMntserver

ESMpowsw

ESMsmsrv

ESMstrg

ntagent

●その他の OS の場合

ESMPRO/ServerAgent 関連の以下のシェルの最初の行に、「export LANG=en_US」の1行を追加してください。

/etc/init.d/ESMamvmain

ESMcmn

ESMfilesys

ESMIan

ESMmlx

ESMntserver

ESMpowsw

ESMsmsrv

ESMstrg

ntagent

/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart

16